

WIDI Thru6 BT 快速入门指南

WIDI Thru6 BT 是全球首款具有无线蓝牙 MIDI 功能的 MIDI 通过盒，它可将本机有线 MIDI IN 或蓝牙 MIDI IN 接收的信息完整而精确地转发到多个 MIDI Thru。它具有 5 个标准的五芯 MIDI Thru 端口和 1 个五芯 MIDI IN 端口，以及 1 进 1 出 16 通道的双向蓝牙 MIDI 模块，MIDI 连接总数可达 6 进 2 出，并使用标准 USB 供电。多台 WIDI Thru6 BT 可串联组成更大的系统。

使用方法：

1. 通过 WIDI Thru6 BT 的 USB 端口给本机供电（WIDI Thru6 BT 无电源开关，只需通电即可开始工作）。
2. 使用五芯 MIDI 线，连接外部 MIDI 设备的 MIDI OUT 或 MIDI Thru 到 WIDI Thru6 BT 的 MIDI IN 插座。再将 WIDI Thru6 BT 的 MIDI Thru 1-5 插座连接至外部 MIDI 设备的 MIDI IN。
3. 此时，WIDI Thru6 BT 从 MIDI IN 端口收到的 MIDI 信息将被完整地转发到连接在 Thru 1-5 端口上的 MIDI 设备。
4. 蓝牙 MIDI 连接的操作会因电脑操作系统的升级而持续更新，请参阅详细使用说明。

详细使用说明和相关软件请访问 CME 官方网站获取：
www.cme-pro.com/support/