

RØDE Central 自检修复功能详解

更新日期：2023.10.26

适用产品：Wireless GO II、Wireless Single、Wireless ME、Wireless PRO

RØDE Central 最新版本：2.0.35

Wireless GO II、Wireless Single 最新版本：2.4.6


Wireless ME 最新版本：1.4.3

Wireless PRO 最新版本：1.2.4


自检修复功能操作步骤

针对 [固件稳定性](#)、[内存和设置](#) 以及 [按键功能](#) 进行检测并修复


Wireless 系列操作相同，本文使用 [Wireless GO II](#) 做为自检修复功能操作演示。




第一步：在 RØDE Central 设置中找到‘自检修复’（Diagnostics），点击右侧的‘启动自检’（Start Diagnostics）




第二步：点击弹出窗口的蓝底白字项‘我已准备好了全部设备’（I have all my devices ready）




第三步：断开计算机已连接的全部 RØDE 设备。




第四步：连接一个 RX 或一个 TX，以便重新开始（本文使用 RX 连接进行展示）。




第五步：此时显示最新版本号，点击‘开始’（Begin）。



第六步：此时显示‘正在检测’（Testing in Progress） - ‘固件稳定性’（firmware integrity）。




第七步：此时显示‘正在检测’（Testing in Progress- ）‘内存和设置’（memory and settings）。




第八步：进行‘按键测试’（Button Test） - ‘请按下并立即松开 **RX** 的**电源按钮**’（Please press and immediately release the **Power button** on your **RX**）。




第九步：进行‘按键测试’（Button Test） - ‘请按下并立即松开 **RX** 的**静音按钮**’（Please press and immediately release the **Muter button** on your **RX**）。



第十步：进行‘按键测试’（Button Test） - ‘请按下并立即松开 **RX** 的**配对按钮**’（Please press and immediately release the **Pair button** on your **RX**）。



第十一步：选择‘连接另一个 RX 或 TX 继续测试’（Connect another RX or TX unit to continue testing），重复步骤 4-11 进行设备检测；或选择‘我已完成设备连接’（I have finished connecting my devices）进入下一步。



第十二步：自检修复完成。

发现问题请点击‘联系售后支持’（Contact Support）；没有问题请点击‘关闭’（Close）