

WIDI CORE

用户手册 V01

您好，感谢您购买 CME 的专业产品！

请在使用本产品前完整阅读本手册。手册中的图片仅用于插图目的，真实产品可能有所不同。更多技术支持内容和操作说明视频请访问：www.cme-pro.com/widi-core/

重要说明

- **警告**

连接不当可能会导致设备损坏。

- **版权**

2025 © CME 公司版权所有。未经 CME 公司书面同意，不得以任何形式对本手册的全部或部分进行复制。CME 是 CME 公司在中华人民共和国和/或其他国家的注册商标。其它的产品和品牌名称是其各自公司的商标或注册商标。

- **保修**

CME 为本产品针对个人或实体提供为期一年的标准有限保修，无论这个产品是从购买自 CME 的授权经销商还是分销商。保修期从您购买本产品的日期开始计算。CME 的保修范围仅限于产品硬件工艺和材料的缺陷，CME 的保修并不包括正常使用造成的磨损、用户自行拆装、未经授权的维修等人为损坏，以及不承担因使用不当或故障而造成损失的责任。作为

接受保修服务的条件，您会被要求提供购买证明。例如在您的发票或销售收据中，显示着该产品的购买日期，这是您购买的凭证。您可以联系 CME 授权的经销商或分销商获取相关服务，CME 将根据当地的法律对消费者履行保修义务。

● 安全说明

使用本产品时，为了减少火灾、触电或人员伤害的危险，应始终遵守基本的安全预防措施。这些措施包括但不限于以下：

- 切勿在有雷电的时候安装连接。
- 切勿将连线以及插座安装在潮湿的位置，除非该插座是专门为潮湿位置而设计的。
- 务必按照操作说明来使用本产品。
- 不要让本产品淋雨或受潮，并避免火灾或电击。
- 应使本产品远离会产生电气干扰的装置，如荧光灯、无线发射器和电动机等。
- 应使本产品避开灰尘、高温和振动。
- 勿将本产品暴露在直射的阳光下。
- 勿在本产品上放置重物或装有液体的容器。
- 勿用湿手触摸插头

介绍

CME-WIDI-Core / X / XN 是一款智能蓝牙 LE 模组，可通过低功耗蓝牙实现无线 MIDI 传输功能。该模组可为任何具有 MIDI I/O 的现有 MIDI 设备添加蓝牙 MIDI 功能。当作为蓝牙 MIDI 从机设备时，它可以与 MacOS / iOS / Windows / Android 系统直接配合使用。它能够作为蓝牙主机连接任何第三方蓝牙 MIDI 从机


设备，例如：Roland AX Edge、Korg MicroKey Air、Roli Seaboard、CME Xkey Air、Jamstik+ Guitar 和所有其他现有的蓝牙 MIDI 设备。

规格：

技术	蓝牙 5 (低功耗蓝牙 MIDI)，双向 16 个 MIDI 通道
兼容设备	WIDI Master, WIDI Jack, WIDI Uhost, WIDI Bud Pro, WIDI Thru6 BT, WIDI Core, WIDI BUD, 标准蓝牙 MIDI 设备。Mac / iPhone / iPad / iPod Touch / Vision Pro, Windows 10/11 电脑, 安卓移动设备 (均需带有蓝牙低功耗 4.0 或更高版本)
兼容操作系统 (BLE MIDI)	macOS Yosemite 或更高, iOS 8 或更高, Windows 10 或更高, Android 8 或更高
无线传输延迟	低至 3 毫秒 (两台 WIDI Core 基于蓝牙 5 连接的测试结果)
连接距离	20 米 (无障碍物阻挡)
固件升级	使用 iOS 或安卓版本的 WIDI App 移动应用通过蓝牙无线升级
重量	4.4 克

规格如有变更，恕不另行通知。

典型应用



联系方式

电子邮件: support@cme-pro.com

网页: www.cme-pro.com